

## APAGAR SISTEMA

Detiene el riego.

Gire el dial hasta la posición **Apagar Sistema** para detener el riego inesperado de inmediato. Espere 2 segundos hasta que **OFF** aparezca en la pantalla.

**APAGADO POR LLUVIA:** Cuando la pantalla muestre el mensaje **OFF**, pulse + o - para configurar un número de días de apagado y vuelva a girar el dial hasta la posición Run.

## ESTABLECER FECHA Y HORA

Configura la fecha y hora del programador como un reloj, para que riegue a la hora correcta en el día adecuado.

Gire el dial hasta **Date/Time (Fecha/Hora)**.

**AÑO:** Pulse + o - para configurarlo.

Pulse ► para avanzar al mes.

**MES:** Pulse + o - para configurarlo.

Pulse ► para avanzar al DÍA.

**DÍA:** Pulse + o - para configurar la fecha. Pulse ► para avanzar a **HORA**.

**HORA:** Pulse + o - para seleccionar AM, PM o 24 horas. Pulse ► para configurar la hora, + o - para cambiar la hora. Pulse ► para avanzar a los minutos, + o - para configurar los minutos.

## CONFIGURAR HORAS DE INICIO

Una hora de inicio es la hora a la que un programa comienza a regar.

Basta una única hora de inicio para que un programa riegue en todas las estaciones.

Gire el dial hasta **Start Times (horas de inicio)**.

Seleccione el programa (A, B, C, o D) pulsando **PRG**.

Pulse + o - para modificar la hora de arranque en intervalos de 15 minutos.

Las horas de inicio adicionales repetirán el programa completo (hasta 8 horas de inicio por programa).

Agregue una hora de arranque pulsando ► y configurando el próximo inicio, si así lo desea.

**Para eliminar una hora de inicio:**

Pulse + o - para cambiar la Hora de Arranque a **OFF**, entre las 11:45 PM y las 12:00 AM (o entre las 23:45 y las 0:00).

## CONFIGURAR TIEMPOS DE RIEGO DE LA ESTACIÓN

Una estación suele consistir en una válvula conectada a aspersores. El tiempo de riego determina cuánto tiempo riega la estación y cuánta agua se aplica.

Gire el dial hasta **Run Times (Tiempos de Riego)**.

Seleccione el programa A, B, C o D pulsando **PRG** (la pantalla muestra la letra del programa).

Junto al tiempo de riego se muestra el número de estación. Presione + o - para configurar el tiempo de riego.

Pulse ► para avanzar a la siguiente estación que se desea regar en el programa.

Repita este procedimiento para cada estación del programa.

## CONFIGURAR LOS DÍAS DE RIEGO

Los días de riego son aquellos días en los que el programa inicia el riego a la hora programada.

Gire el dial hasta **Water Days (días de riego)**.

Pulse **PRG** para seleccionar el programa (A, B, C, o D).

La configuración actual de días de riego se muestra en la parte inferior de la pantalla.

Cada programa puede contar con una configuración de días de la semana, días impares, días pares o por intervalos.

## PROGRAMAS POR DÍAS DE LA SEMANA

Escoja los días de la semana en los que desea regar.

Seleccione el programa (A, B, C, o D) pulsando **PRG**.

El puntero comienza en el lunes.

Pulse + para fijar como día de riego, pulse - para que no haya riego.

► indica día de riego, ━ indica día de no riego.

El puntero avanzará al siguiente día después de pulsar los botones +/-.

Repetir hasta que la semana está correctamente configurada.

Consulte el manual del propietario para **la programación de días impares, pares e intervalos** o visite nuestro sitio web.

## INTERRUPTOR DE BYPASS DEL SENSOR DE LLUVIA

El interruptor de bypass permite regar incluso cuando el sensor de lluvia se encuentra activo.

Si el interruptor de bypass está activado, el riego se producirá siguiendo lo programado. Si el sensor de lluvia está activo, el programa se ajustará según el sensor.

## AJUSTE ESTACIONAL

Ajusta el tiempo de riego de todas las estaciones y todos los programas en un porcentaje. Devuelva el valor al 100% si desea que se siga el programa original.

Gire el dial hasta **Seasonal Adjust (Ajuste Estacional)**.

Pulse + o - para modificar los tiempos de riego en un porcentaje.

Esta función modifica los tiempos de riego en incrementos del 5%, desde un 5% hasta un 300%.

50% = la mitad de agua.

## SOLAR SYNC

Agregue un sensor Solar Sync opcional para que se realice un ajuste estacional automático a diario según las condiciones meteorológicas.

Seleccione la región (1-4) con los botones + y -.

Configure el factor de ajuste del agua (1-10). Para obtener información detallada, consulte la documentación de Solar Sync o visite nuestro sitio web.

## RIEGO MANUAL DE UNA ÚNICA ESTACIÓN

Activa una estación inmediatamente.

Gire el dial a **Manual**.

El tiempo de riego de la estación parpadeará. Pulse ► para avanzar a la estación deseada.

Pulse + o - para configurar el tiempo de riego deseado.

Gire el dial hasta la posición **RUN (AUTOMÁTICO)** para activar la estación.

## ACTIVACIÓN MANUAL DEL PROGRAMA (Inicio manual con un único botón y avance)

Activa una estación inmediatamente.


Gire el dial hasta la **POSICIÓN RUN**.

Mantenga presionado ► hasta que aparezca la estación 1.

Rápidamente seleccione otro programa pulsando **PRG**.

Espere 3 segundos hasta que comience el riego.

Pulse ► para avanzar a otra estación y el riego comenzará en esa estación.



**ICC2** PROGRAMA DE RIEGO

