

ARRÊT DU SYSTÈME

Stoppe entièrement l'arrosage.

Mettez le sélecteur en position « **arrêt du système** » pour mettre fin immédiatement à un arrosage imprévu. Attendez 2 secondes jusqu'à ce que le mot « **ARRÊT** » apparaisse à l'écran.

SUSPENSION DE L'ARROSAGE : Lorsque l'écran affiche « **ARRÊT** », appuyez sur **+** ou **-** pour fixer le nombre de jours de suspension, puis remettez le sélecteur en position « **marche** ».

DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE

Reglages de la date et de l'heure dans l'horloge du programmeur, afin qu'il arrose aux heures et jours voulus.

Mettez le sélecteur en position « **date/heure** ».

ANNÉE : Appuyez sur **+** ou **-** pour la régler.

Appuyez sur **▶** pour passer au mois.

MOIS : Appuyez sur **+** ou **-** pour le régler.

Appuyez sur **▶** pour passer au JOUR.

JOUR : Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la date. Appuyez sur **▶** pour passer à **l'HEURE**.

HEURE : Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner l'horloge de 12 ou de 24 heures.

Appuyez sur **▶** pour passer au réglage de l'heure, puis sur **+** ou **-** pour changer l'heure.

Appuyez sur **▶** pour passer au réglage des minutes, puis sur **+** ou **-** pour changer les minutes.

RÉGLAGE DES HEURES DE DÉMARRAGE

L'heure de démarrage est l'heure à laquelle un programme commence l'arrosage.

Un programme n'a besoin que d'une heure de démarrage pour activer toutes ses stations. Positionnez le sélecteur sur **Start Times** (heures de démarrage).

Selectionnez un programme (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG**.

Appuyez sur **+** ou **-** pour changer l'heure de début, en passant d'une heure à une autre par incrément de 15 minutes.

Si vous fixez plusieurs heures de début, l'intégralité du programme s'exécutera à chaque fois (il peut y avoir jusqu'à 8 démarrages par programme).

Pour ajouter une heure de début supplémentaire au programme sélectionné, appuyez sur **▶** puis fixez l'heure du prochain démarrage si vous le souhaitez.

Pour supprimer une heure de démarrage :

Appuyez sur **+** ou **-** pour **DÉSACTIVER** l'heure de début affichée à l'écran. La possibilité de désactivation apparaîtra entre les réglages sur 23 h 45 et 0 h 00 (ou sur 11 h 45 PM et 12 h 00 AM).

DÉFINIR LES DURÉES D'ARROSAGE DES STATIONS

Une station se compose généralement d'une électrovanne reliée à des arroseurs. La durée d'arrosage paramètre la durée d'arrosage de la station et la quantité d'eau utilisée.

Mettez le sélecteur en position « **durées d'arrosage** ».

Selectionnez un programme (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG** (la lettre correspondant au programme sélectionné s'affichera à l'écran).

Le numéro de la station en cours de programmation sera affiché en même temps que la durée d'arrosage de cette station. Appuyez sur **+** ou **-** pour régler cette durée.

Appuyez sur **▶** pour passer à la prochaine station à régler dans le même programme.

Répétez l'opération pour chaque station du programme.

RÉGLAGE DES JOURS D'ARROSAGE

Les jours d'arrosage sont les jours au cours desquels un programme arrose à l'heure de démarrage sélectionné.

Positionnez le sélecteur sur **Water Days** (jours d'arrosage).

Appuyez sur **PRG** pour sélectionner un programme (A, B, C ou D).

Le calendrier d'arrosage actuel est indiqué au bas de l'écran.

Chaque programme peut être paramétré sur des jours de la semaine, les jours impairs, les jours pairs ou des intervalles.

CALENDRIERS DES JOURS DE LA SEMAINE

Choisissez les jours d'arrosage de votre choix.

Selectionnez le programme souhaité (A, B, C ou D) en appuyant sur **PRG**.

Le pointeur des jours commence le lundi.

Appuyez sur **+** pour activer l'arrosage le jour indiqué, appuyez sur **-** pour désactiver cet arrosage.

 indique un jour avec arrosage,  indique un jour sans arrosage.

Le curseur passera au jour suivant quand vous aurez appuyé sur les boutons **+** ou **-**.

Répétez l'opération jusqu'à ce que la semaine soit correctement paramétrée.

Référez-vous au mode d'emploi pour la **programmation des jours impairs et pairs et des jours d'intervalle**, ou visitez notre site web.

COMMUTATEUR DE CONTOURNEMENT DE LA SONDE DE PLUIE

Le commutateur de contournement permet l'arrosage, même quand la sonde de pluie est active.

Si le commutateur de bypass est en position de neutralisation de la sonde, l'arrosage se produira comme il a été programmé. Si la sonde de pluie est activée, le calendrier d'arrosage s'ajustera en fonction des données fournies par cette sonde.

LE RÉGLAGE SAISONNIER

Ajuste toutes les durées d'arrosage des stations de tous les programmes en fonction d'un pourcentage. Retournez à 100 % pour restaurer la programmation d'origine.

Mettez le sélecteur en position « **ajustement saisonnier** ».

Appuyez sur **+** ou **-** pour modifier les durées d'arrosage en y affectant un pourcentage. Ce paramètre modifie les durées d'arrosage par incrément de 5 %, de 5 % à 300 %. 50 % = moitié moins d'eau.

SOLAR SYNC

Ajoutez la sonde optionnelle Solar Sync pour un réglage saisonnier automatique quotidien en fonction des conditions météorologiques locales.

Sélectionnez votre région (entre 1 et 4) à l'aide des boutons **+** et **-**.

Réglez le facteur d'ajustement de la pluviométrie (entre 1 et 10). Pour consulter des informations détaillées sur ce sujet, référez-vous à la documentation du système Solar Sync™ ou rendez-vous sur notre site web.

ACTIVATION MANUELLE D'UNE STATION UNIQUE

Active immédiatement une station.

Mettez le sélecteur en position « **opération manuelle** ».

La durée d'arrosage de la station à l'écran clignotera. Appuyez sur **▶** pour passer à la station souhaitée.

Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la durée d'arrosage de cette station selon vos souhaits.

Mettez le sélecteur en position « **MARCHE** » pour faire fonctionner cette station.

DÉMARRAGE MANUEL D'UN PROGRAMME (démarrages et changements de programmes rapides au toucher d'un bouton)

Active immédiatement une station.


Mettez le sélecteur en position « **MARCHE** ».

Appuyez sur le bouton **▶** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la station 1 apparaisse à l'écran.

Pour changer de programme, appuyez sans attendre sur **PRG**.

Attendez 3 secondes pour que l'arrosage débute.

Appuyez sur **▶** pour passer à une autre station, et cette station commencera à arroser.



PROGRAMMATEUR ICC2 CALENDRIER D'ARROSAGE

Hunter®