

SISTEMA DESLIGADO

Interrompe toda a irrigação.

Gire o seletor para a posição **Sistema Desligado** para interromper imediatamente as irrigações inesperadas. Aguarde 2 segundos até **DESL** aparecer no visor.

REGA DESL: Se a tela exibir **DESL**, pressione + ou - para configurar o número de dias de interrupção, depois gire o seletor de volta para Rega.

DEFINIR DIA E HORA

Configura a data/hora do controlador como um relógio, para que a rega ocorra no momento certo no dia certo.

Gire o seletor para **Data/hora**.

ANO: Pressione + ou - para configurar.

Pressione ► para avançar até o mês.

MÊS: Pressione + ou - para definir.

Pressione ► para avançar até DIA.

DIA: Pressione + ou - para configurar a data. Pressione ► para avançar para **HORA**.

HORA: Pressione + ou - para selecionar AM, PM ou 24 H. Pressione ► para definir a hora, + ou - para alterar a hora. Pressione ► para passar para minutos, + ou - para configurar os minutos.

DEFINIR HORAS DE INÍCIO

A hora de início é o momento do dia em que o programa inicia a irrigação.

O programa precisa de apenas uma hora de início para executar todas as estações.

Gire o seletor para **Start Times (Horas de início)**.

Selecione o programa (A, B, C ou D) pressionando **PRG**.

Pressione + ou - para alterar o Horário de início em incrementos de 15 minutos.

Os horários de início adicionais repetirão todo o programa (até 8 inícios por programa).

Adicione horários de início pressionando ► e definindo o próximo início, se desejar.

Para eliminar uma hora de início:

Pressione + ou - para alterar o Horário de início para **DESL**, entre 11:45 PM e 12:00 AM (ou entre 23:45 e 0:00).

CONFIGURE OS TEMPOS DE REGA DO SETOR

Normalmente, a estação é uma válvula conectada a aspersores. O tempo de rega define por quanto tempo a estação será executada e a quantidade de água que será aplicada.

Gire o seletor para **Tempos de rega**.

Selecione o programa A, B, C ou D pressionando **PRG** (a tela exibirá a letra do programa).

O número do setor é exibido com o tempo de rega. Pressione + ou - para configurar o tempo de rega.

Pressione ► para avançar para o próximo setor desejado no programa.

Repita para cada estação no programa.

DEFINIR DIAS DE REGA

Os dias de rega são os dias em que um programa faz a irrigação na hora de início selecionada.

Gire o seletor para **Water Days (Dias de rega)**.

Pressione **PRG** para selecionar o programa (A, B, C ou D).

A programação de dias de rega atual é exibida na parte inferior da tela.

Cada programa pode ter programações de dia da semana, datas ímpares, datas pares ou dias alternados.

PROGRAMAÇÕES DE DIA DA SEMANA

Escolha os dias da semana desejados para irrigação.

Selecione o programa (A, B, C ou D) pressionando **PRG**.

O ponteiro de dias começa pela segunda-feira.

Pressione + para dia de rega, pressione - para sem dia de rega.

↑ indica dia de rega, - indica sem dia de rega.

O ponteiro avançará para o próximo dia quando os botões +/- forem pressionados.

Repita o processo até definir corretamente a semana.

Consulte o manual do proprietário para ver a **programação de datas ímpares, pares e dias alternados** ou acesse o nosso site.

INTERRUPTOR DE DESVIO DO SENSOR DE CHUVA

O interruptor de desvio permite a irrigação, mesmo quando o sensor de chuva está ativo.

Se o interruptor de desvio estiver ativado, a irrigação acontecerá conforme programado. Se o sensor de chuva estiver ativo, a programação será ajustada de acordo com o sensor.

REGULAÇÃO SAZONAL

Ajusta todos os tempos de rega da estação em todos os programas de acordo com uma porcentagem. Retorne para 100% a fim de restaurar a programação original.

Gire o seletor para **Ajuste sazonal**.

Pressione + ou - para alterar os tempos de rega em porcentagem.

A alteração dos tempos de rega ocorre em incrementos de 5%, de 5% a 300%.

50% = metade da quantidade de água.

SOLAR SYNC

Adicione um sensor Solar Sync opcional para fazer o Ajuste sazonal automático de acordo com as condições climáticas locais.

Selecione a região (1 a 4) com + e -.

Configure o fator de ajuste de rega (1 a 10). Para ver informações detalhadas, consulte a documentação do Solar Sync ou acesse o nosso site.

OPERAÇÃO MANUAL DE UM ÚNICO SETOR DE IRRIGAÇÃO

Ativa uma estação imediatamente.

Gire o seletor para **Manual**.

O tempo de rega do setor piscará. Pressione ► para chegar ao setor desejado.

Pressione + ou - para configurar o tempo de rega desejado.

Gire o seletor para a posição **REGA** para regar o setor.

INÍCIO MANUAL DO PROGRAMA

(Início e avanço manuais com um só toque)

Ativa uma estação imediatamente.


Gire o seletor para a posição **REGA**.

Mantenha ► pressionado até que o setor 1 seja exibido.

Selecione rapidamente outro programa pressionando **PRG**.

Espere 3 segundos para que a irrigação seja iniciada.

Pressione ► para avançar para outro setor e iniciar a irrigação.



PROGRAMAÇÃO DE REGA

