

SİSTM KAPA

Tüm sulamayı durdurur.

Beklenmedik sulamayı hemen durdurmak için kadranı **Sistem Kapalı** konumuna getirin. Ekranda **KAPALI** yazısının görünmesi için 2 saniye bekleyin.

YAĞMUR KAPALI: Ekranda **KAPALI** yazısı görüntülendiğinde **+** veya **-** tuşlarına basarak kapalı gün sayısını ayarlayın, ardından kadranı Çalıştır konumuna geri getirin.

TARİHİ VE SAATİ AYARLAMA

Doğru günde ve doğru saatte sulama yapması için kontrol ünitesi tarihini/saatini bir saat gibi ayarlar.

Kadranı **Tarih/Saat konumuna getirin.**

YIL: Ayarlamak için **+** veya **-** düğmesine basın.

Ay seçeneğine ilerlemek için **►** düğmesine basın.

AY: Ayarlamak için **+** veya **-** düğmesine basın.

GÜN seçeneğine ilerlemek için **►** düğmesine basın.

GÜN: Tarihi ayarlamak için **+** veya **-** düğmesine basın. **►** düğmesine basarak **SAAT** seçeneğine ilerleyin.

SAAT: AM, PM veya 24 saat ayarını seçmek için **+** veya **-** düğmesine basın. Saati ayarlamak için **►** düğmesine, saati değiştirmek için **+** veya **-** düğmesine basın. Dakikalar seçeneğine gitmek için **►** düğmesine, dakikaları ayarlamak için **+** veya **-** düğmesine basın.

BAŞLANGIÇ ZAMANLARINI AYARLAMA

Başlangıç Zamanı, programın gün içinde sulama yapmaya başladığı saattir.

Program, tüm istasyonlarını çalıştırmak için yalnızca bir Başlangıç Zamanına ihtiyaç duyar.Kadranı **Başlangıç Zamanları konumuna getirin.**

PRG düğmesine basarak programı (A, B, C veya D) seçin.

+ veya **-** düğmesine basarak Başlangıç Zamanını 15 dakikalık artışlarla değiştirin. Ek Başlangıç Zamanları, tüm programı tekrar edecektir (program başına en fazla 8 başlangıç).

Dilerseniz **►** düğmesine basarak ve sonraki başlangıcı ayarlayarak başlangıç zamanları ekleyebilirsiniz.

Başlangıç Zamanını Ortadan Kaldırmak İçin:

+ veya **-** düğmelerine basarak 11.45 PM ve 12.00 AM arasında (veya 23.45 ve 0.00 arasında) Başlangıç Zamanını **KAPALI** olarak değiştirin.

İSTASYON ÇALIŞMA SÜRELERİNİ AYARLA

Bir istasyon genelde sprinklere bağlı bir vanadır. Çalışma Süresi, istasyonun ne kadar süre çalıştığını ve ne kadar su uygulandığını ayarlar.

Kadranı, **Çalışma Süreleri** konumuna getirin. **PRG** düğmesine basarak program A, B, C veya D'yi seçin (ekranda program harfi görüntülenir).

İstasyon numarası, çalışma süresi ile gösterilir. **+** veya **-** düğmelerine basarak çalışma süresini ayarlayın.

► düğmesine basarak programda istediğiniz sonraki istasyona ilerleyin.

Programdaki her istasyon için bunu tekrarlayın.

SULAMA GÜNLERİNİ AYARLAMA

Sulama Günleri, seçilen başlangıç zamanında bir programın sulama yaptığı günlerdir. Kadranı, Sulama Günleri konumuna getirin.

PRG düğmesine basarak programı (A, B, C veya D) seçin. Güncel sulama günü programı, ekranın alt kısmında gösterilir.

Her bir programda; Haftanın Günü, Tek Tarihler, Çift Tarihler veya Fasılalı Gün programlaması bulunabilir.

HAFTANIN GÜNÜ PROGRAMLARI

Haftanın dilediğiniz sulama günlerini seçin.

PRG düğmesine basarak program (A, B, C veya D) seçin.

Gün işaretçisi, pazartesi gününden başlar.

Sulama günü için **+** düğmesine, sulamasız gün için **-** düğmesine basın.

☼ sulama gününü, **■** sulamasız günü gösterir.

+/ - düğmelerine basıldıktan sonra işaretçi, sonraki güne ilerleyecektir.

Hafta doğru şekilde ayarlanana kadar bunu tekrarlayın.

Tek, Çift ve Fasılalı gün programlaması için Kullanım Kılavuzuna bakın veya bizi çevrimiçi ziyaret edin.

YAĞMUR SENSÖRÜ BAYPAS ANAHTARI

Atlatma anahtarı, yağmur sensörü etkin olduğunda bile sulamaya izin verir.

Atlatma anahtarı etkinse sulama planlandığı gibi gerçekleşecektir. Yağmur sensörü etkinse program, sensöre göre ayarlanacaktır.

MEVSİMSEL AYAR

Tüm programlardaki tüm istasyon çalışma sürelerini yüzde olarak ayarlar. Orijinal programlamayı geri yüklemek için %100'e dönün.

Kadranı, **Mevsimsel Ayar** konumuna getirin.

+ veya **-** düğmelerine basarak çalışma sürelerini yüzde olarak değiştirin.

Ayar, çalışma sürelerini %5'ten %300'e kadar %5'lik artışlarla değiştirir.

%50 = yarısı kadar su.

SOLAR SYNC

Yerel hava koşullarına göre otomatik, günlük Mevsimsel Ayar için isteğe bağlı Solar Sync sensör ekleyin.

+ ve **-** düğmeleriyle Bölge (1-4) seçin.

Su Ayarlama faktörünü ayarlayın (1-10). *Ayrıntılı bilgi için Solar Sync belgelerine bakın veya bizi çevrimiçi ziyaret edin.*

TEK BİR İSTASYONU MANUEL OLARAK ÇALIŞTIRMA

Anında bir istasyonu açar.

Kadranı, **Manuel** konumuna getirin.

İstasyon çalışma süresi yanıp sönecektir. **►** düğmesine basarak istediğiniz istasyona geçin.

+ veya **-** düğmelerine basarak istediğiniz çalışma süresini ayarlayın.

İstasyonu çalıştırmak için kadranı **ÇALIŞTIR** konumuna getirin.

MANUEL PROGRAM BAŞLATMA

(Tek Dokunuşla Manuel Başlatma ve İlerleme)

Anında bir istasyonu açar.


Kadranı, **ÇALIŞTIR** konumuna getirin.

İstasyon 1 belirene kadar **►** düğmesini basılı tutun.

PRG düğmesine basarak hızlıca başka bir program seçin.

Sulamanın başlaması için 3 saniye bekleyin.

Başka bir istasyona ilerlemek için **►** tuşuna basın, sulama söz konusu istasyonda başlayacaktır.



			PROGRAM A							PROGRAM B							PROGRAM C							PROGRAM D						
SULAMA GÜNLERİ	BELİRLİ GÜNLER		PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CMT	PAZ	PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CMT	PAZ	PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CMT	PAZ	PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CMT	PAZ
	TEK/ÇİFT/FASILALI																													
PROGRAM BAŞLANGIÇ ZAMANLARI		1																												
		2																												
		3																												
		4																												
		5																												
		6																												
		7																												
		8																												
İSTASYON	KONUM		İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİ							İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİ							İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİ							İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİ						
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														
32																														
33																														
34																														
35																														
36																														
37																														
38																														