

**Funktion****Wo zu finden****ABSCHALTUNG DES SENSORS  
PROGRAMMIEREN**

- Taste halten, Drehschalter auf Startzeit

**ZYKLUS - UND SICKERPHASEN**

+ Taste halten, Drehschalter zu Laufzeiten, PRG Taste für Sickerzeit

**VERZÖGERUNG ZWISCHEN  
DEN STATIONEN**

- Taste halten, Drehschalter auf Laufzeiten

**PROGRAMME AUSBLENDEN**

- Taste halten, Drehschalter auf Berechnungstage

**SOLAR SYNC-VERZÖGERUNG**

+ Taste halten, Drehschalter auf Solar Sync

**CLIK-VERZÖGERUNG**

+ Taste halten, Drehschalter auf System Aus

## Funktion

## Wo zu finden

### GESAMTLAUFZEIT

Drehschalter auf Laufzeiten,  
◀ drücken um 1 Station zu sehen.

### TESTPROGRAMM

**PRG** 3 Sek. halten

### EASY RETRIEVE™

+ und **PRG** Taste zum Speichern drücken  
- und **PRG** Taste zum Laden drücken

### VOLLSTÄNDIGES ZURÜCKSETZEN

**PRG** und **Resetknopf** drücken

### QUICK CHECK™

+ -, ▲, ▶ zusammen, dann +

### PROGRAMM STARTEN

▶ und **PRG** gedrückt halten zur  
Programmauswahl