



CÓMO UTILIZAR LOS CONTROLES

- ① Dial:** gírelo para desplazarse por los menús; púlselo para seleccionar.
- ② Atrás:** vuelve a la pantalla anterior.
- ③ Inicio:** vuelve instantáneamente a la pantalla de Inicio (Actividad).
- ④ Teclas multifunción:** las etiquetas de las funciones aparecen en cada pantalla.
- ⑤ Menú principal:** desde la pantalla de Inicio, pulse esta tecla multifunción para acceder a todos los menús de programación.
- ⑥ Lector de tarjetas SD:** almacena registros, copias de seguridad y actualiza los módulos. (*ubicado en el reverso de la carátula*)

Nota: MCC es compatible únicamente con los módulos de salida “mejorados” ICM-800, ICM-2200 y EZ-DM con código de fecha posterior a finales de 2025. Consulte la página de soporte para conocer los códigos de fecha exactos.



hunter.help/MCC

PROGRAMAS	ESTACIONES	DISPOSITIVOS	CAUDAL	CONFIGURACIÓN	DIAGNÓSTICO	Funciones avanzadas	Decodificadores
Horas de inicio	Configuración de estación	Funcionamiento B/VM	Funciones de caudal	Hora/Fecha	Ver registros	Exportar registros	Programar decodificador
Tiempos de Riego	Ciclo e infiltración	Sensor de caudal	Zonas de caudal	Config. regional	Información de módulo	Easy Retrieve®	Diagnóstico de decodificador
Días de riego	Bloques	Solar Sync®	Total de caudal	Gestión de usuarios	Diagnóstico Sensor Clik	Reiniciar memoria	
Ajuste estacional	Límite de estaciones	Sensores Clik	Aprender caudal	Gestión de redes	Diagnóstico estación-B/VM	Actualizar firmware	
Reglas de programa	Resumen de estación	Sensor seleccionable	Borrar alarmas de caudal	Verificación del programador	Diagnóstico sensor caudal	Respuesta condicional	
Días de no riego		Responde sensor	Resumen hidráulico		Diagnóstico Solar Sync		
Resumen de programa					Diagnóstico de decodificador		
					Diagnósticos de WVL		

CONFIGURAR HORA Y FECHA

1. Gire el dial hasta el menú **Configuración** y seleccione **Hora/Fecha**.
2. (Seleccione Configuración regional para personalizar los formatos de hora y fecha.)
3. Seleccione la hora actual y gire el dial para configurarla.
4. Seleccione la fecha actual y gire el dial para configurarla.

6. Seleccione y fije el tiempo de riego en HH:MM (horas/minutos). Seleccione :SS segundos, si lo desea.
7. Mostrar herramientas de edición (tecla multifunción) para ver atajos de teclas.

“Completar siguiente” (tecla multifunción) pasará a la siguiente línea sumando un número a la estación anterior, y copiará los tiempos de riego.

El tiempo de riego ajustado muestra los efectos del ajuste estacional cuando no es el 100%.

Programas: seleccione el número de programa.

5. Pulse la tecla multifunción **Iniciar** para iniciar el riego inmediatamente.
6. Para seleccionar otra estación, gire el dial hasta ella y pulse Iniciar.

Programa de prueba: el programa de prueba regará todas las estaciones del programador durante el tiempo de riego introducido.

Detener una estación en funcionamiento: seleccione cualquier elemento en la pantalla de Actividad cuando el riego esté en marcha. Pulse la tecla multifunción **Detener estación** para detener solo la estación seleccionada.

PROGRAMACIÓN

Desde Inicio, pulse **Menú principal** y gire el dial hasta el menú **Programas**.

HORAS DE ARRANQUE

1. Seleccione **Horas de arranque** desde el menú Programas.
2. Seleccione el número de programa (se pueden tener hasta 16 programas).
3. Puede nombrar el programa seleccionando la casilla de Nombre.
4. Escoja el modo **Automático** para un funcionamiento automático.
5. Marque **Solapar** para permitir que el programa opere al mismo tiempo que otros programas.
6. Seleccione **Inicio a fin** para un funcionamiento continuo durante un período de tiempo. Seleccione **Solo manual** para programas que solo se inician al recibir la orden.
7. Marque **Secuenc.** si el programa debe operar de manera autónoma.
8. Seleccione las casillas de **Hora de arranque** y gire el dial para configurar la hora.

2. Verifique o seleccione el número de programa.

3. Modo: seleccione Día de la semana, fecha impar/par, intervalo o solo manual. El modo Solo manual no regará automáticamente.
4. Marque los días de riego semanales, par o impar, o seleccione el período de intervalo. Si utiliza Intervalo, especifique la fecha de inicio del intervalo. (El sistema no regará en los días de no riego, incluso si se ha configurado un horario para ese día).

CONFIGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA/VÁLVULA MAESTRA

1. Gire el dial hasta el menú Dispositivos y seleccione Funcion. B/VM.
2. Verifique o seleccione el número de **B/VM**.
3. Configure el funcionamiento como **normalmente cerrado** o **normalmente abierto**.
4. Salga de la pantalla con el botón **Atrás**, luego gire el dial hasta el menú **Estaciones**.
5. Seleccione **Config. de estación**.
6. Marque las casillas de asignación de **B/VM** para cada estación.

IGNORAR SENSOR

Los sensores activos no interfieren con el riego manual.

Si el sensor está activo e impide el riego automático deseado, se puede desactivar durante un máximo de 24 horas.

Si aparece la pantalla Sensor activo, una de las teclas multifunción mostrará un acceso directo a Bypass (omitar). Bypass solo permanecerá activo durante 24 horas. Si se necesita un bypass más largo, desactive el sensor en el menú Dispositivos.

MENSAJES Y ALARMAS !

El icono parpadeante ! indica un problema del sistema.

Pulse **Ver mensajes** para leer las notificaciones.

Pulse **Ver registros** para obtener una vista detallada de todas las alarmas y mensajes, comenzando por el más reciente. Use el dial para revisar la actividad reciente.

Pulse **Borrar mensajes** para volver a la pantalla de Inicio/Actividad.

Los mensajes no impiden el riego automático pero podrían indicar una situación que sí lo hace.

TIEMPOS DE RIEGO

1. Seleccione **Tiempos de riego** desde el menú Programas o pulsando la tecla directa.
 2. Verifique o seleccione el número de programa.
 3. El tipo de riego puede ser por Estación o Bloque (selección mediante dial).
 4. Seleccione y fije el número de estación (o bloque).
 5. Las estaciones o bloques regarán en el orden en el que se programen.
- Los bloques** son grupos de estaciones que riegan juntas. Véase el manual.

FUNCIONAMIENTO MANUAL

1. Desde la pantalla de Inicio, pulse la tecla multifunción **Manual**.
2. Utilice las teclas multifunción para seleccionar Estaciones, Programa o Programa de prueba.
3. Introduzca la estaciones o bloques. Introduzca los tiempos de riego de cada una.
4. Presione la tecla multifunción **Iniciar** para regar la selección inmediatamente.

Cuando hay sensores de caudal instalados y configurados, **Ver caudal** mostrará el caudal actual de todos ellos.

Borre los mensajes para volver a mostrar la tecla de Ver caudal.

Puede ver más información en el menú Caudal. Seleccione **Valores de caudal**.

Consulte el manual del producto online para ver las operaciones de caudal y las funciones avanzadas.

Toda la información sobre estaciones y programas puede almacenarse en la tarjeta SD gracias a la función de memoria Easy Retrieve (funciones avanzadas).

ESTACIÓN/NOMBRE	PROGRAMAS	TIEMPO DE RIEGO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		

PROGRAMA/NOMBRE	HORAS DE INICIO	DÍAS DE RIEGO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		