



## UTILISATION DES COMMANDES

- ① **Cadran** - Tournez pour faire défiler les menus ; appuyez pour sélectionner
- ② **Retour** - Retour à l'écran précédent
- ③ **Accueil** - Permet de retourner instantanément à l'écran d'accueil (Activité)
- ④ **Touches programmables** - Les libellés des fonctions apparaissent sur chaque écran
- ⑤ **Menu principal** - Depuis l'accueil, appuyez sur cette touche de fonction pour accéder à tous les menus de programmation
- ⑥ **Lecteur de carte SD** - Stocke les journaux, les sauvegardes et les modules de mise à jour (situé à l'arrière de la façade)

**Remarque :** MCC n'est compatible qu'avec les modules de sortie « améliorés » ICM-800, ICM-2200 et EZ-DM dont le code de date est fin 2025. Voir la page d'aide pour les codes de date exacts.



hunter.help/MCC

PROGRAMMES	STATIONS	APPAREILS	DÉBIT	PARAMÈTRES	DIAGNOSTICS	FONCTIONNALITÉS AVANCIÉES	DÉCODEURS
Heures de début	Réglage station	Fctnment P/MV	Fonctionnement des débits	Heure/Date	Afficher les journaux	Export journx	Programmer le décodeur
Durées d'arrosage	Cycle & réessuyage	Sondes de débit	Zones de débit	Param. régionaux	Module Info	Easy Retrieve®	Diagnostics du décodeur
Jours d'arrosage	Blocs	Solar Sync®	Volume des débits	Gestion utilisateur	Diagnostic Clik Sensor	Réinitial. mémoire	
Ajustement saisonnier	Limites station	Sondes Clik	Apprentissage du débit	Mise en réseau	Diagnostic station-P/MV	Mise à jour du micrologiciel	
Règles du programme	Résumé de station	Sonde sélectionnable	Alarmes de débit effacées	Vérification du programmeur	Diagnostic sonde de débit	Réponse conditionnelle	
Jours off		Réponse de la sonde	Résumé hydraulique		Diagnostic Solar Sync		
Résumé du programme					Diagnostics du décodeur		
					Diagnostics WVL		

## RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Positionnez le sélecteur sur le menu **Paramètres** et sélectionnez **Heure/Date**.
2. (Sélectionnez Param. régionaux pour personnaliser le format de l'heure et de la date.)
3. Sélectionnez l'heure, puis tournez le sélecteur pour la régler.
4. Sélectionnez la date, puis tournez le sélecteur pour la régler.

6. Sélectionnez et paramétrez la durée d'arrosage en HH:MM (heures/minutes). Sélectionnez :SS secondes si vous le souhaitez.

7. Affichez les Outils d'édition (touche de fonction) pour voir les raccourcis.

**Duplicer** (touche de fonction) ajoutera un numéro à la station précédente à la ligne suivante, et y copiera les durées d'arrosage.

**Durée d'arrosage ajustée** montre les effets de l'ajustement saisonnier, s'il est différent de 100 %.

4. Appuyez sur la touche de fonction Démarrer pour lancer immédiatement l'arrosage de ces éléments.

**Programmes :** sélectionnez le numéro du programme.

5. Appuyez sur **Démarrer** pour le lancer immédiatement.

6. Pour sélectionner une autre station, tournez le sélecteur jusqu'à la station voulue et appuyez sur Démarrer.

**Programme test :** le test activera toutes les stations du programmeur pendant la durée d'arrosage saisie.

**Arrêter une station en cours :** sélectionnez n'importe quel élément sur l'écran Activité lorsque l'arrosage est en cours. Appuyez sur la touche de fonction Arrêter la station pour arrêter uniquement la station sélectionnée.

## PROGRAMMATION

Depuis l'accueil, appuyez sur **Menu principal**, puis accédez au menu **Programmes**.

## HEURES DE DÉMARRAGE

1. Sélectionnez **Heures de début** dans le menu Programmes.
2. Sélectionnez le numéro du programme ; il est possible d'avoir jusqu'à 16 programmes.
3. Il est possible de nommer les programmes en cochant la case Nom.
4. Réglez le mode sur **Auto** pour un fonctionnement automatique.
5. Cochez **Chevauchement** pour autoriser le programme à s'exécuter en même temps que d'autres programmes.
6. Sélectionnez **Début à fin** pour un fonctionnement continu pendant une période donnée. Sélectionnez **Manuel uniquement** pour les programmes qui ne doivent démarrer que sur commande.
7. Cochez **Décalage** si le programme doit s'exécuter seul.
8. Cochez les cases **Heure de début**, puis tournez le sélecteur pour régler l'heure de démarrage.

## DURÉES D'ARROSAGE

1. Sélectionnez **Durées d'arrosage** dans le menu Programmes ou à l'aide de la touche de raccourci.
2. Vérifiez ou sélectionnez le numéro du programme.
3. Le Type de fctnment peut être Station ou Bloc (tournez le sélecteur).
- Les **blocs** sont des groupes de stations qui s'exécutent ensemble. Consultez le manuel.
4. Sélectionnez et paramétrez le numéro de station (ou de bloc).
5. Les stations ou les blocs s'activeront dans l'ordre dans lequel ils ont été saisis.

## JOURS D'ARROSAGE

1. Sélectionnez **Jours d'arrosage** dans le menu Programmes ou avec la touche de raccourci.
2. Vérifiez ou sélectionnez le numéro du programme.
3. Mode : sélectionnez Jour de la semaine, Pair/Impair, Intervalle ou Manuel uniquement. Manuel uniquement ne s'exécutera pas automatiquement.
4. Vérifiez les jours de la semaine d'arrosage, vérifiez les jours pairs ou impairs, ou définissez la période d'intervalle. Si vous utilisez l'intervalle, spécifiez la date de début de l'intervalle. (Le système n'arrosera pas les jours sans arrosage, même si un programme a été réglé pour ce jour-là.)

## RÉGLER LE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE/VANNE PRINCIPALE

1. Positionnez le sélecteur sur le menu **Appareils**, puis sélectionnez **Fonctionnement P/MV**.
2. Vérifiez ou sélectionnez **le numéro de la pompe/de l'électrovanne principale**.
3. Réglez le fonctionnement sur **Normalement fermée ou Normalement ouverte**.
4. Quittez l'écran à l'aide de la touche **Retour**, puis tournez le sélecteur jusqu'au menu **Stations**.
5. Sélectionnez **Réglage station**.
6. Cochez les cases des **attributions de pompe/électrovanne principale** pour chaque station.

## UTILISATION MANUELLE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Manuel**.
2. Utilisez les touches de fonction pour sélectionner Stations, Programme ou Programme de test.
- Stations :** cochez Séquentiel ou Simultané.
3. Saisissez des stations ou des blocs. Saisissez des durées d'arrosage pour chacun.

## CONTOURNEMENT DE LA SONDE

Les sondes actives n'interfèrent pas avec l'arrosage manuel.

Si une sonde active empêche l'arrosage automatique souhaité, vous pouvez contourner la sonde pendant 24 heures maximum.

Si l'écran Sonde active apparaît, l'une des touches de fonction affichera un raccourci Contourner. Le contournement ne restera actif que pendant 24 heures. Si un contournement plus long est nécessaire, désactivez la sonde dans le menu **Appareils**.

## MESSAGES ET ALARMES !

L'icône ! clignotante signale un problème système.

Appuyez sur **Afficher les messages** pour lire les notifications.

Appuyez sur **Afficher les journaux** pour voir une liste détaillée de toutes les alarmes et de tous les messages, en commençant par le plus récent. Utilisez le sélecteur pour consulter l'activité récente.

Appuyez sur **Effacer les messages** pour revenir à l'écran d'accueil/Activité.

Les messages d'interrompent pas l'arrosage automatique, mais ils peuvent signaler un problème qui le fera.

## AFFICHER LES DÉBITS

Lorsque des sondes de débit sont installées et configurées, **Afficher les débits** indique le débit actuel de toutes les sondes.

Effacez les messages pour que réapparaisse la touche **Afficher les débits**.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans le menu **Débit**. Sélectionnez **Volume des débits**.

**Consultez le manuel du produit en ligne pour connaître les fonctionnalités avancées et savoir comment fonctionne le débit.**

Toutes les informations des stations et des programmes peuvent être enregistrées sur la carte SD grâce à la fonction Easy Retrieve (Fctions avancées).

STATION/NOM	PROGRAMMES	DURÉE D'ARROSAGE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		

PROGRAMME/NOM	HEURES DE DÉMARRAGE	JOURS D'ARROSAGE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		