



USO DEI COMANDI

- ① **Selettori** - Ruotare per scorrere i menu; premere per selezionare
- ② **Indietro** - Torna alla schermata precedente
- ③ **Home** - Torna immediatamente alla schermata Home (Attività)
- ④ **Tasti funzione** - le etichette delle funzioni appaiono su ogni schermata
- ⑤ **Menu principale** - Dalla schermata Home, premere questo tasto funzione per accedere a tutti i menu di programmazione
- ⑥ **Lettore di schede SD** - memorizza registri, backup e moduli di aggiornamento (situato sul retro del frontalino)

Nota: MCC è compatibile solo con i moduli di uscita "Enhanced" ICM-800, ICM-2200 ed EZ-DM con data codificata alla fine del 2025. Consultare la pagina di supporto per i codici data esatti.



PROGRAMMI	STAZIONI	DISPOSITIVI	PORTATA	IMPOSTAZIONI	DIAGNOSTICA	FUNZIONI AVANZATE	DECODER
Tempi di Avvio	Installa stazione	Funzionamento P/MV	Operazioni di flusso	Ora/data	Visualiz. registri	Esportazione dei registri	Programmi decoder
Tempi di Irrigazione	Ciclo e assorbimento	Sensori di flusso	Zone di flusso	Impostazioni internazionali	Info modulo	Easy Retrieve®	Diagnostica decoder
Giorni di Irrigazione	Blocchi	Solar Sync®	Totali di flusso	Gestione utenti	Diagnostica sensore Clik	Reset memoria	
Regolazione Stagionale	Limiti stazione	Sensori Clik	Imparare il flusso	Reti	Diagnostica stazione P/MV	Aggiornamento firmware	
Regole Programma	Riepilogo stazione	Sensore selezionabile	Cancella alarmi flusso	Verifica del programmatore	Diagnostica sensore di flusso	Risposta condizionale	
Calendario Giorni di Riposo			Risposta sensore	Riepilogo idraulico	Diagnostica Solar Sync		
Riepilogo Programmi					Diagnostica decoder		
					Diagnostica WVL		

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

1. Ruotare il selettori su **Settings (Impostazioni)** e selezionare **Time/Date (Data/ora)**.
2. Nota: selezionare Regional Settings (Impostazioni locali) per personalizzare i formati di data e ora.
3. Selezionare l'ora corrente, quindi ruotare il selettori per impostare.
4. Selezionare la data corrente, quindi ruotare il selettori per impostare.

5. Selezionare e impostare i tempi d'irrigazione in formato HH:MM (ore/minuti). Selezionare :SS per i secondi, se desiderato.
6. Show Edit Tools (Mostra strumenti di modifica) (tasto funzione) per i tasti di scelta rapida.
7. Fill Down (Riempì giù) (tasto funzione) aggiunge un numero alla stazione precedente sulla riga successiva copiandone i tempi d'irrigazione.
8. Adjusted Run Time (Tempi d'irrigazione regolati) mostra gli effetti della regolazione stagionale, se il valore è diverso da 100%.

4. Premere il tasto funzione per avviare immediatamente l'irrigazione.

Programmi: Selezionare il numero del programma.

5. Premere il tasto funzione **Start** per avviare immediatamente.
6. Per selezionare una stazione diversa, ruotare il selettori e premere Start.

Programma di prova: verrà eseguito un test di tutte le stazioni nel programmatore in base ai tempi d'irrigazione impostati.

Arrestare una stazione in esecuzione: selezionare qualsiasi elemento nella schermata Activity (Attività) quando l'irrigazione è in corso. Premere il tasto funzione Stop Station (Arresta stazione) per arrestare solo la stazione selezionata.

PROGRAMMAZIONE

Dalla schermata Home, premere **Main Menu (Menu principale)**, quindi accedere al menu **Programs (Programmi)**.

ORARI DI PARTENZA

1. Selezionare **Start Times (Orari di partenza)** dal menu Programmi.
2. Selezionare il numero di programma - sono possibili fino a 16 programmi.
3. È possibile assegnare un nome ai programmi selezionando la casella Name (Nome).
4. Impostare la modalità su **Auto** per il funzionamento automatico.
5. Selezionare **Overlap (Sovraposizione)** per consentire al programma di funzionare contemporaneamente ad altri programmi.
6. Selezionare **Start to End (Da inizio alla fine)** per il funzionamento continuo durante un periodo di tempo. Selezionare **Manual Only (Solo manuale)** per i programmi che si avviano solo a comando.
7. Verificare **Stack (Impila)** se il programma deve funzionare da solo.
8. Selezionare le caselle **Start Time (Orario di partenza)** e ruotare il selettori per impostare l'orario di partenza.

GIORNI DI IRRIGAZIONE

1. Selezionare **Water days (Giorni di irrigazione)** dal menu Programs (Programmi) o con il tasto di scelta rapida.
2. Verificare o selezionare il numero di programma.
3. Modalità: selezionare Day of Week (Giorni della settimana), Odd/Even Dates (Date dispari/pari), Interval (Intervallo) o Manual Only (Solo manuale). L'ultima opzione non viene attivata automaticamente.
4. Selezionare i giorni della settimana in cui attivare l'irrigazione, i giorni pari o dispari oppure impostare un intervallo. Se si utilizza l'intervallo, specificare la data di inizio dell'intervallo. (Il sistema non irrigherà nei giorni senza irrigazione, anche se è stato impostato un programma per quel giorno).

SENSORE INATTIVO

I sensori attivi non interferiscono con l'irrigazione manuale. Se il sensore è attivo e impedisce l'irrigazione automatica desiderata, può essere disabilitato per un massimo di 24 ore. Se viene visualizzata la schermata Sensor Active (Sensore attivo), uno dei tasti funzione mostrerà una scorciatoia per l'esclusione. L'esclusione rimarrà attiva solo per 24 ore. Se è necessaria un'esclusione per un periodo più lungo, disabilitare il sensore nel menu Devices (Dispositivi).

TEMPI DI IRRIGAZIONE

1. Selezionare **Run Times (Tempo di irrigazione)** dal menu Programs (Programmi) o con il tasto di scelta rapida.
2. Verificare o selezionare il numero di programma.
3. Run Type (Tipo di irrigazione) può essere Station (Stazione) o Block (Blocco) (ruotare per selezionare).

I **blocchi** sono gruppi di stazioni che funzionano insieme. Vedere il manuale.

4. Selezionare e impostare il numero di stazione (o blocco).
5. Le stazioni o i blocchi irrigheranno in base all'ordine con cui sono stati inseriti.

IMPOSTARE IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA/MASTER VALVE

1. Selezionare il menu Devices (Dispositivi), quindi selezionare P/MV Operation (Funzionamento P/MV).
2. Verificare o selezionare il numero di P/MV.
3. Scegliere **Normally Closed (Normalmente chiuso)** o **Normally Open (Normalmente Aperto)**.
4. Uscire dalla schermata utilizzando il pulsante **Back (Indietro)**, quindi accedere al menu Stations (Stazioni).
5. Selezionare **Station Setup (Configurazione Stazione)**.
6. Selezionare le caselle per **assegnare P/MV** a ciascuna stazione.

MESSAGGI E ALLARMI

L'icona lampeggiante segnala un problema di sistema. Premere **View Messages (Visualizza messaggi)** per leggere le notifiche.

Premere **View Logs (Visualizza registri)** per un riepilogo dettagliato di tutti gli allarmi e i messaggi, a partire dal più recente. Utilizzare il selettori per rivedere l'attività recente.

Premere **Clear Messages (Cancella messaggi)** per tornare alla schermata Home/Activity (Home/Attività).

I messaggi non interrompono l'irrigazione automatica ma possono segnalare una condizione che potrebbe causarne l'interruzione.

FUNZIONAMENTO MANUALE

1. Dalla schermata Home, premere **il tasto funzione Manual (Manuale)**.
2. Utilizzare i tasti funzione per selezionare le stazioni, il programma o il programma di prova.
3. Inserire le stazioni o i blocchi. Inserire i tempi d'irrigazione di ogni stazione o blocco.

VISUALIZZA PORTATA

Quando sono installati e configurati sensori di portata, **View Flow (Visualizza portata)** mostra la portata corrente di tutti i sensori.

Selezionare **Clear Messages (Cancella messaggi)** per visualizzare di nuovo il tasto **View Flow (Visualizza portata)**.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel menu **Flow (Portata)**. Selezionare **Flow Totals (Totali portata)**.

Per informazioni sulle operazioni di portata e le funzioni avanzate, consultare il manuale del prodotto online.

Tutte le informazioni su stazioni e programmi possono essere salvate nella scheda SD con la funzione Easy Retrieve (funzionalità avanzate).

STAZIONE/NOME	PROGRAMMI	TEMPI D'IRRIGAZIONE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		

PROGRAMMA/NOME	ORARI DI AVVIO	GIORNI DI IRRIGAZIONE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		