



OPERAÇÃO DOS CONTROLES

- ① **Seletor** – Gire para percorrer os menus; pressione para selecionar
- ② **Voltar** – Retorna ao visor anterior
- ③ **Início** – Retorna instantaneamente ao visor Início (Atividade)
- ④ **Teclas de funções** – Os rótulos das funções aparecem em cada visor
- ⑤ **Menu principal** – Na tela Início, pressione esta tecla de função para acessar todos os menus de programação
- ⑥ **Leitor de cartões SD** – Armazena registros, backups e atualiza módulos (*localizado no verso do painel frontal*)

Observação: O MCC é compatível apenas com os módulos de saída "Aprimorado" ICM-800, ICM-2200 e EZ-DM com código de data posterior a 2025. Consulte a página Suporte para obter os códigos de datas exatos.



PROGRAMAS	ESTAÇÕES	DISPOSITIVOS	FLUXO	CONFIG	DIAGNÓSTICOS	FUNÇÕES AVANÇADAS	DECODIFICADORES
Horários de início	Configuração do setor	Operação da P/MV	Operações de vazão	Hora/Data	Exibir registros	Exportar relatórios	Programar o decodificador
Tempos de rega	Ciclo e Seca	Sensores de Vazão	Setores de vazão	Configurações regionais	Info do módulo	Easy Retrieve®	Diagnóstico do decodificador
Dias de Rega	Blocos	Solar Sync®	Total de vazão	Gerenciamento de usuários	Diagnósticos Sensor Clik	Resetar a memória	
Ajuste sazonal	Limites do setor	Sensores Clik	Aprender a vazão	Rede	Setor-P/MV: diagnóstico	Atualização de firmware	
Regras do programa	Resumo do setor	Sensor selecionável	Apagar alarmes de vazão	Verificação do controlador	Diagnósticos do sensor de vazão	Resposta condicional	
Calendário sem rega		Resposta do Sensor	Resumo hidráulico		Diagnósticos Solar Sync		
Resumo do programa					Diagnóstico do decodificador		
					Diagnósticos do WVL		

AJUSTE DE HORÁRIO E DATA

1. Gire o seletor até o menu **Configurações** e selecione **Data/horário**.
2. (Selecione Configurações regionais para personalizar os formatos de horário e data.)
3. Selecione o horário atual e gire o seletor para configurar.
4. Selecione a data atual e gire o seletor para configurar.

6. Selecione e configure o Tempo de rega em HH:MM (horas/minutos). Selecione :SS segundos, se desejar.
7. Mostrar Ferramentas de edição (tecla de função) para atalhos.

Preencher abaixo (tecla programável) adiciona um número ao setor anterior na próxima linha e copia os tempos de rega no mesmo.

Tempo de rega ajustado mostra os efeitos do Ajuste sazonal, se for diferente de 100%.

Programas: selecione o número do Programa.

5. Pressione a tecla de função **Início** para iniciar imediatamente.
6. Para selecionar um setor diferente, gire até ele e pressione Iniciar.

Programa de teste: o teste executará todos os Setores no Controlador pelo Tempo de rega inserido.

Parar um setor em funcionamento: selecione qualquer item no visor Atividade quando a irrigação estiver em execução. Pressione a tecla de função Parar setor para parar somente o setor selecionado.

INTEGRADA

Na tela Início, pressione **Menu principal** e gire o seletor até o menu **Programas**.

HORÁRIOS DE INÍCIO

1. Selecione **Horários de início** no menu Programas.
2. Selecione o número do programa — é possível ter até 16 programas.
3. Os programas podem ser nomeados ao selecionar a caixa Nome.
4. Configure o Modo como **Automático** para operação automática.
5. Verifique **Sobreposição** para permitir que o programa seja executado ao mesmo tempo que outros programas.
6. Selecione **Início ao fim** para operação contínua por um período. Selecione **Somente manual** para programas que se iniciam somente sob comando.
7. Marque **Pilha** se o programa tiver de ser executado sozinho.
8. Selecione as caixas **Horário de início** e gire o seletor para configurar o Horário de início.

DIAS DE REGA

1. Selecione **Dias de rega** no menu Programas ou na tecla de atalho.
2. Verifique ou selecione o número do Programa.
3. Modo: selecione Dia da Semana, Datas pares/ímpares, Intervalo ou Somente manual. Somente manual não será executado automaticamente.
4. Verifique os Dias da semana para regar, marque Ímpar ou Par, ou configure o período do Intervalo. Se usar Intervalo, especifique a Data de início do Intervalo. (O sistema não regará em dias sem rega, mesmo se houver um cronograma configurado para esse dia.)

SUPRESSÃO DE SENSORES

Os sensores ativos não interferem na irrigação manual. Se o sensor estiver ativo e impedir a irrigação automática desejada, o sensor poderá ser ignorado por até 24 horas. Se a tela Sensor ativo for exibida, uma das teclas de funções mostrará um atalho Ignorar. Ignorar permanecerá ativo apenas por 24 horas. Se for necessário ignorar por mais tempo, desative o sensor no menu Dispositivos.

TEMPOS DE REGA

1. Selecione **Tempos de rega** no menu Programas ou pela tecla de atalho.
2. Verifique ou selecione o número do programa.
3. O tipo de execução pode ser Setor ou Bloco (gire para selecionar).
- Blocos** são grupos de setores que funcionam juntos. Consulte o manual.
4. Selecione e configure o número do Setor (ou Bloco).
5. Os Setores ou Blocos funcionarão na ordem em que forem inseridos.

CONFIGURAR OPERAÇÃO DA BOMBA/VÁLVULA MESTRE

1. Gire o seletor para o menu Dispositivos e selecione Operação P/MV.
2. Verifique ou selecione o número **P/MV**.
3. Configure a operação **Normalmente fechada** ou **Normalmente aberta**.
4. Saia do visor usando o botão **Voltar**, depois gire o seletor até o menu **Setores**.
5. Selecione **Configuração do setor**.
6. Marque as caixas de seleção para as **Atribuições de P/MV** para cada setor.

MENSAGENS E ALARMES!

O ícone piscando sinaliza um problema no sistema. Pressione **Visualizar mensagens** para ler as notificações.

Pressione **Ver registros** para ter uma visão detalhada de todos os alarmes e mensagens, começando pelo mais recente. Use o seletor para revisar a atividade recente.

Pressione **Apagar mensagens** para voltar ao visor Início/atividade.

As mensagens não interrompem a irrigação automática, mas podem anunciar uma condição que o faça.

VEJA A VAZÃO

Quando os sensores de fluxo estiverem instalados e configurados, **Visualizar fluxo** mostrará a vazão atual de todos os sensores.

Limpar mensagens para mostrar a tecla Visualizar fluxo novamente.

Informações mais detalhadas estão disponíveis no menu Fluxo. Selecione **Totais de fluxo**.

Consulte o manual do produto online para operações de fluxo e funções avançadas.

OPERAÇÕES MANUAIS

1. Na visor Início, pressione a tecla de função **Manual**.
2. Use as teclas de funções para selecionar Setores, Programa ou Programa de teste.
- Setores:** marque Sequenciais ou Simultâneos.
3. Insira os Setores ou Blocos. Insira os tempos de rega para cada um.
4. Pressione a tecla de função **Início** para executar os itens imediatamente.

Todas as informações de setores e programas podem ser salvas no cartão SD com a função Recuperação fácil (Funções Avançadas).

SETOR/NOME	PROGRAMAS	TEMPO DE REGA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		

PROGRAMA/NOME	HORÁRIOS DE INÍCIO	DIAS DE REGA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		