

Функция

Как включить

ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОР

Нажмите **-** и переключите на время запуска

ЦИКЛ И ПОЛИВ

Нажмите **+**, переключитесь на Продолжительность. Нажмите **PRG** для поливаЗАДЕРЖКА МЕЖДУ
ЗОНАМИНажмите **-** и переключите на Продолжительность

СКРЫТИЕ ПРОГРАМ

Нажмите **-** и переключите на Water Days

ЗАДЕРЖКА SOLAR SYNC

Нажмите **+** и переключитесь на Solar Sync

ЗАДЕРЖКА ДАТЧИКОВ

Нажмите **+** и переключитесь на Выключить

Функция

Где найти

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЛИВА

Переключитесь на Продолжительность
Нажмите ◀ с 1ой зоны

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Нажмите **PRG** на 3 секунды

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ

Нажмите **+** и **PRG** для записи
Нажмите **-** и **PRG** для восстановления

ОБЩИЙ СБРОС

Нажмите **PRG** и **RESET**

ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Нажмите **+**, **-**, **◀**, **▶** вместе
Нажмите **+** для пуска

ПУСК ПРОГРАММЫ

Нажмите **▶**, выбор программы **PRG**